

Карта технического обслуживания BELGEE X70

Месяцы эксплуатации		3	12	24	36	48	60	72										
Пробег тыс.км		3	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
1	Система отопления, вентиляции и кондиционирования		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
2	Воздушный фильтр системы вентиляции (замена каждые 20 000 км)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
3	Стеклоочистители и омыватели	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
4	Привод стояночного тормоза	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
5	Приборы освещения и сигнализации	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
6	Приводные ремни навесного оборудования (замена каждые 120 000 км)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	
7	Приводной ремень BSG (замена каждые 100 000 км)												R					
8	Ремень привода насоса системы охлаждения (замена каждые 100 000 км)												R					
9	Зубчатый ремень ГРМ (замена каждые 100 000 км)												R					
10	Электропроводка и электрооборудование ¹		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
11	Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
12	Свечи зажигания (замена каждые 40 000 км)					R				R				R				
13	Аккумуляторная батарея 12 В		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
14	Воздушный фильтр двигателя (замена каждые 20 000 км)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
15	Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
16	Детали подвески. Амортизаторы, шарниры, пыльники, люфты, крепление.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
17	Детали рулевого управления. Шарниры, пыльники, люфты, крепление.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
18	Приводы колес. Пыльники		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
19	Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
20	Тормозные механизмы. Колодки, диски.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
21	Трубки и шланги гидропривода тормозов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
22	Трубки, шланги, соединения топливопровода	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
23	Топливный фильтр (замена каждые 30 000 км или 2 года)	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
24	Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
25	Моторное масло и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
26	Рабочая жидкость актуатора трансмиссии АКПП (7DCT)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
27	Рабочая жидкость трансмиссии АКПП (7DCT) (замена каждые 90 000 км или 4 года)					R				R				R				
28	Рабочая жидкость трансмиссии АКПП 6AT Aisin	Не обслуживается																
29	Рабочая жидкость в раздаточной коробке и в редукторе задней оси	Не обслуживается																
30	Фильтр системы вентиляции топливного бака (замена каждые 120 000 км или 10 лет)												R					
31	Охлаждающая жидкость (замена каждые 40 000 км или 2 года)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
32	Жидкость гидропривода тормозов (замена каждые 40 000 км или 2 года)	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
33	Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
34	Замена элемента питания системы ЭРА-ГЛОНАСС (замена каждые 3 года)				R			R			R			R			R	
35	Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером	O	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
36	Углы установки колес	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	

I -- проверка состояния/работоспособности, уровня жидкости. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ

R -- замена

O --дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату. 1 -только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клемм и т.п.

Карта технического обслуживания BELGEE S50

Месяцы эксплуатации		3	12	24	36	48	60	72									
Пробег тыс.км		3	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
1	Система отопления, вентиляции и кондиционирования		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	Воздушный фильтр системы вентиляции (замена каждые 20 000 км)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
3	Стеклоочистители и омыватели	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	Привод стояночного тормоза	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	Приборы освещения и сигнализации	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Приводные ремни навесного оборудования (замена каждые 100 000км)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I
7	Цепь ГРМ	Не обслуживается															
8	Электропроводка и электрооборудование ¹		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9	Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10	Свечи зажигания (замена каждые 40 000 км)					R				R				R			
11	Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12	Воздушный фильтр двигателя (замена каждые 20 000 км)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
13	Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
14	Детали подвески. Амортизатор, шарниры, пыльники, люфты, крепление		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15	Детали рулевого управления. Шарниры, пыльники, люфты, крепление.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16	Приводы колес. Пыльники		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
17	Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
18	Тормозные механизмы. Колодки, диски.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
19	Трубки и шланги гидропривода тормозов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20	Трубки, шланги, соединения топливопровода	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
21	Топливный фильтр	Не обслуживается															
22	Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
23	Моторное масло и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
24	Рабочая жидкость трансмиссии АКПП (замена первые 40 000 км, затем не обслуживается)					R	Не обслуживается										
25	Рабочая жидкость трансмиссии МКПП (замена первые 5000 км или 6 месяцев, затем каждые 40 000 км или 2 года)	R		R		R		R		R		R		R		R	
26	Охлаждающая жидкость (замена каждые 90 000 км или 4 года)		I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I
27	Жидкость гидропривода тормозов (замена каждые 40 000 км или 2 года)	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
28	Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
29	Замена элемента питания системы ЭРА-ГЛОНАСС (замена каждые 3 года)				R			R			R			R			R
30	Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером	O	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
31	Углы установки колес	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

I -- проверка состояния/работоспособности, уровня жидкости. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ

R -- замена

O -- дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату. 1 -только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клемм и т.п.

Карта технического обслуживания BELGEE X50

Месяцы эксплуатации		3	12	24	36	48	60	72										
Пробег тыс.км		3	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
1	Система отопления, вентиляции и кондиционирования		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
2	Воздушный фильтр системывентиляции (замена каждые 20 000 км)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
3	Стеклоочистители и омыватели	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
4	Привод стояночного тормоза	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
5	Приборы освещения и сигнализации	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
6	Приводные ремни навесного оборудования (замена каждые 100 000км)		I	I	I	I	I	I	I	I		R	I	I	I	I	I	
7	Зубчатый ремень ГРМ(замена каждые 100 000км)											R						
8	Ремень привода насоса системы охлаждения (замена каждые 100 000км)											R						
9	Электропроводка и электрооборудование ¹		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
10	Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
11	Свечи зажигания (замена каждые 40 000 км)					R				R				R				
12	Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
13	Воздушный фильтр двигателя (замена каждые 20 000 км)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
14	Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
15	Детали подвески. Амортизатор, шарниры, пыльники, люфты, крепление		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
16	Детали рулевого управления. Шарниры, пыльники, люфты, крепление.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
17	Приводы колес. Пыльники		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
18	Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
19	Тормозные механизмы. Колодки, диски.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
20	Трубки и шланги гидропривода тормозов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
21	Трубки, шланги, соединения топливопровода	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
22	Топливный фильтр (замена каждые 30 000 км или 2 года)	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
23	Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
24	Моторное масло и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
25	Рабочая жидкостьактуатора трансмиссии АКПП(7DCT)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
26	Рабочая жидкость трансмиссии АКПП (7DCT) (замена каждые 90 000 км или 4года)					R				R				R				
27	Фильтр системы вентиляции топливного бака (замена каждые 120 000 км или 10 лет)											R						
28	Охлаждающая жидкость (замена каждые 40 000 км или 2года)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
29	Жидкость гидропривода тормозов (замена каждые 40 000 км или 2 года)	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
30	Сброснапоминания о проведении ТО диагностическим сканером		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
31	Замена элемента питания системы ЭРА-ГЛОНАСС (замена каждые 3года)				R			R			R			R			R	
32	Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером	O	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
33	Углы установки колес	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	

I -- проверка состояния/работоспособности, уровня жидкости. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ

R -- замена

O -- дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату. ¹ - только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клемм и т.п.